


# Localización del número de logger

Inversor híbrido: localizado en la antena WiFi del equipo (SN)



Microinversor: localizado en el frontal del MIC (S/N)

